



Active / désactive la contrainte sur l'axe en Z

Annule ou termine l'objet en cours de création, ou désélectionne l'objet sélectionné

Affiche la boîte de dialogue des paramètres d'affichage

Active / désactive la translation sur l'objet sélectionné

Active / désactive la rotation sur l'objet sélectionné

Masque les stations (tant que l'on appuie sur la touche) : utile pour cliquer un point se trouvant masqué par une station limitrophe

Vue de droite

Mode perspective / ortho

Vue de face

Vue de dessus

Active / désactive la contrainte sur l'axe en Y

Organise les fenêtres selon la disposition par défaut

Bascule avec vue où l'absence de point apparaît en blanc

Zoom étendu

Ctrl + - Diminue la luminosité de l'image

Ctrl + + Augmente la luminosité de l'image

Ctrl + F5 Affiche le gestionnaire des abonnements aux données partagées Mise à jour des abonnements aux données partagées

Active / désactive la contrainte sur l'axe en X

Bascule entre niveau de gris et vue couleur (si disponible)

Bascule entre la vue en scan et la vue UHD

Verrouille la 2eme vue sur le curseur de la vue courante et active le laser (tant que la touche est appuyée)

Affiche / masque la distance du curseur par rapport au point de vue et active la laser de la 2eme vue

Affiche / masque les fenêtres du bandeau latéral

Ctrl + B Active / désactive Le mode balade rapide

Suppression du vertex Suppression de l'objet

Ctrl + 0 Réinitialise la luminosité de l'image

Insère r

Suppr

Rotation dans la vue Déplacement sur le plan Rotation dans la vue

Ctrl + 0 Réinitialise la luminosité de l'image

Application

Vue panoramique active

Vue plan 2d

Edition de polyligne

Objet sélectionné

Dans la vue 3D