

Raccourcis clavier MySurvey

Interface

Raccourci clavier	Action
A	Affichage des paramètres
[Alt]	Masquer les stations (maintenir la touche)
B	Afficher / Masquer bandeau
[Ctrl] B	Mode navigation rapide
[Ctrl] [F5]	Affichage des données partagées
[F5]	Mettre à jour les données partagées
O	Réinitialise les fenêtres
S	Affiche la fenêtre de mes partages

Outils

Raccourci clavier	Action
L	(Maintenir) Cible la deuxième vue sur la souris
D	Afficher/Masquer le laser
[Esc]	Annuler action en cours
[Espace]	Lance le dernier outil utilisé
[Inser]	Insérer un vertex sur une polyligne
[Suppr]	Supprimer objet ou vertex sélectionné
M	Active le magnétisme
X	Verrouille l'axe des X
Y	Verrouille l'axe des Y
Z	Verrouille l'axe des Z

Vue Plan

Raccourci clavier	Action
/	Vue plan : Recale le plan"

Vue Pano

Raccourci clavier	Action
[Retour]	Revenir à la station précédente
[Shift] [Retour]	Aller station suivante
[Ctrl] -	Réduit la luminosité
[Ctrl] +	Augmenter la luminosité
[Ctrl] 0	Réinitialise la luminosité des vues
H	Ouvre la vue UHD
C	Mode Couleur / Intensité
P	Mode masque /
R	Mode rendu / mode à plat
T	Mode transparent / plein

Vue 3D

Raccourci clavier	Action
1	Change le mode de rotation de la vue 3D
[F1]	Vue de face
[F2]	Vue latérale
[F3]	Vue de dessus
[F4]	Perspective / Vue ortho
[Orig]	Zoom étendu
/	Zoom étendu